

Manual de instruções | Impressora portátil - 400.260

Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar o equipamento.

DIGIMESS

Contato: sac@digimess.com.br

Este produto possuiu 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.
Fabricado na China. Importado por Digimess Instrumentos de Precisão Ltda.

CNPJ 05.396.034/0001-60

Relação de itens na embalagem

1.	Micro impressora	01 peça	Dentro da caixa
2.	Adaptador para entrada RS-232	01 peça	Dentro da caixa
3.	Fonte 110/220V - DC 5V	01 peça	Dentro da caixa
4.	Rolo de papel	01 peça	Acoplado na impressora

Índice


1.	Descrição geral	03
2.	Parâmetros técnicos	04
3.	Instalação da fita de tinta	04
4.	Instalação do rolo de papel	05
5.	Taxa de transmissão	06

1. Descrição geral

1.1. Características e aplicações

› Micro impressora matricial para impressão de medições e gráficos de rugosímetros, medidores de camadas, durômetros portáteis, entre outros.

1.2. Nomenclatura das peças



1. Tecla [**SEL**]
2. Tecla [**LF**]
3. Luzes indicadoras de funcionamento
4. Entrada ou saída de papel
5. Tampa do compartimento da bobina de papel e da fita de tinta
6. Tecla liga/desliga [**ON/OFF**]
7. Entrada do cabo de energia
8. Entrada da comunicação com o equipamento (RS-232/Serial)

2. Parâmetros técnicos

2.1. Especificações

Código:	400.260 (TA230)
Área de impressão:	24 caracteres por linha
Velocidade da impressão:	2,5 linhas por segundo
Largura do rolo de papel:	57,5mm
Máximo diâmetro do rolo de papel:	40mm (instalado dentro da impressora) 80mm (instalado fora da impressora)
Espessura do papel:	0,06 ~ 0,085mm
Fita de tinta:	EPSON ERC-22 (vida útil de 1 milhão de caracteres) ERC-09 (vida útil de 250 mil caracteres)
Transferência:	Porta serial RS-232
Temperatura:	0°C ~ 40°C
Umidade:	5%RH ~ 80%RH
Alimentação:	Fonte ligada diretamente na energia 110/220V - DC 5V ±5% - 2,5A
Dimensões:	170 x 110 x 50mm
Peso:	aproximadamente 350g

3. Instalação da fita de tinta

- › O instrumento é fornecido com uma fita de tinta Epson ERC-09, para impressão de 250 mil caracteres. Após esta quantidade de impressão, a tinta se torna fraca e sua substituição é necessária, da seguinte maneira:
- › Retire a tampa do compartimento do papel, deslizando-a para trás, conforme as setas indicam.
- › Puxe o dispositivo da fita de tinta, um lado de cada vez, tomando cuidado para não danificar a impressora. Comece pelo lado onde está escrito "EJECT" e "PUSH".
- › Coloque a nova fita de tinta da mesma maneira e com o mesmo cuidado que a anterior foi retirada. Pressione ela até sentir o encaixe em ambos os lados.
- › Se o encaixe não acontecer com facilidade não force a peça. Retire-a, gire a roldana na extremidade esquerda (conforme indica a seta) e tente novamente.
- › Tampe novamente o compartimento.

4. Instalação do rolo de papel

- › O rolo de papel pode ser utilizado internamente na impressora ou pode ficar para fora da impressora (permitindo a utilização de um rolo mais grosso, com maior comprimento de papel para impressão).

4.1. Instalação do rolo de papel (Ø40mm) dentro da impressora

- › Retire a tampa do compartimento do papel, deslizando-a para trás, conforme as setas indicam.
- › Insira o cilindro dentro do novo rolo e encaixe-o nas guias do suporte.
- › Dobre a extremidade do papel formando uma ponta e facilitando para a impressora puxá-lo. Insira esta ponta na entrada do papel.
- › Aperte a tecla [**LF**] ou a tecla [**SEL**] para a impressora puxar o papel. Posicione o mesmo de forma alinhada, para a impressão não ficar atravessada.
- › Pressione novamente a tecla [**LF**] ou a tecla [**SEL**] para parar a impressora.
- › Tampe novamente o compartimento.

4.2. Instalação do rolo de papel (Ø80mm) fora da impressora

- › Destaque cuidadosamente os dois corpos plásticos da impressora (superior e inferior). Não há nenhum parafuso, as peças são somente encaixadas. Cuidado para não danificar os encaixes, impossibilitando fechar a impressora posteriormente. Cuidado também, pois há um “flat cable” (cabo plano flexível) ligando as teclas ao circuito eletrônico que não permitirá o lado superior se soltar completamente do lado inferior.
- › Retire o suporte do rolo de papel e o inverta-o para o lado de fora.
- › Faça toda a instalação do rolo de papel pelo lado externo (da mesma forma em que é explicado no capítulo anterior pelo lado interno) e feche novamente a impressora.

5. Taxa de transmissão

› A impressora trabalha nas taxas de transmissão de 1200 e 9600.

A impressora é fornecida ajustada para a taxa de 9600, que é a mais utilizada em nossos equipamentos. Caso precise mudar a seleção para 1200 siga da seguinte maneira:

› Desligue a impressora.

› Retire a tampa do compartimento do papel, deslizando-a para trás, conforme as setas indicam.

› Você visualizará um adesivo explicando a posição das chaves de seleção. O quadro de chaves está ao lado esquerdo do rolo de papel.

› A seleção para taxa de 9600 é feita deixando somente a chave 3 na posição ON.

› A seleção para taxa de 1200 é feita deixando as chaves 1, 2 e 3 na posição ON.

› Tampe novamente o compartimento e ligue a impressora. As mudanças não surtem efeito se a impressora não for desligada e ligada.